
Primeira Edição
26.09.2008
Revisão 02
18.11.2016
Revisão 03
24.11.2017
Revisão 04
18.10.2019

MANUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR



1. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo atender o disposto na resolução STM n.º 42, de 27 de junho de 2008 que delega à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, a competência para a elaboração dos procedimentos de inspeção técnica veicular para o sistema metropolitano de transporte coletivo de passageiros sobre pneus e revoga a Resolução STM n.º 435 de 7 de dezembro de 1995, o Artigo 21, da Resolução STM n.º 80, de 8 de dezembro de 2006 e o § 4º, do Artigo 4º, da Resolução STM n.º 78, de 7 de novembro de 2005.

2. ABRANGÊNCIA

Este manual será utilizado como referência nas inspeções veiculares para todas as modalidades de transporte de passageiros sobre pneus nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo:

- Aeroporto Executivo
- Aeroporto Suburbano
- Corredor ABD
- Fretamento com Veículo Próprio
- Fretamento Contínuo e Eventual
- Fretamento de Estudantes
- Regular Comum
- Regular Executivo
- Regular Seletivo
- Reserva Técnica Operacional – RTO
- Serviço Especial Conveniado – SEC

3. CLASSIFICAÇÃO DOS DEFEITOS

Os defeitos, de que trata este manual, estão classificados em escalas distintas, conforme seu grau de intensidade descritos na tabela abaixo:



CLASSIFICAÇÃO	DEFINIÇÃO
N1 (Nível 1)	São os defeitos que não interferem de modo significativo, na condução e operação do veículo não apresentando riscos de segurança aos usuários. Serão considerados, também, aqueles que dificultam a identificação do veículo em operação, linha ou serviço.
N2 (Nível 2)	São os defeitos que interferem na condução do veículo, sem expor seus ocupantes a riscos de segurança, ou interferem no conforto dos usuários.
N3 (Nível 3)	São os defeitos que comprometem a segurança dos usuários ou de terceiros; ou interferem na condução do veículo; ou interferem no bem-estar dos ocupantes, expondo-os a situações ambientais críticas. Também são considerados aqueles relacionados à documentação e identificação do veículo, conforme estabelece o CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

4. LEGENDAS

Os defeitos, que trata este manual, estão divididos em grupos, posição e estado, conforme tabelas abaixo:








GRUPO	
A	Identificação e Documentos
B	Identificação Visual
C	Carroçaria
D	Sistema de Direção
E	Equipamentos Obrigatórios
F	Sistema de Freio
G	Acessibilidade
I	Iluminação
M	Meio Ambiente
P	Pneus e Rodas
S	Sinalização
T	Transmissão e Suspensão



6. AGRUPAMENTO PARA CÁLCULO DO IQF

Agrupamento é o conjunto de itens de um mesmo componente em uma mesma posição e de estados diferentes. Para cálculo do IQF será considerado apenas uma pontuação, mesmo havendo mais de uma falha no mesmo agrupamento.

7. APLICAÇÃO

-  Veículo do Sistema Regular Comum
-  Veículo do Sistema Regular Seletivo / Airport Service
-  Veículo do Sistema Fretamento Contínuo / Eventual e Próprio
-  Veículo do Sistema Fretamento de Estudantes
-  Veículo da Reserva Técnica Operacional - RTO
-  Veículo do Serviço Especial Conveniado – SEC/Ligado
-  Não se aplica







Importante







As inspeções técnicas veiculares são realizadas por inspetores da EMTU/SP utilizando como referência o presente manual. Devido a diversidade de tipos de chassis, carroçarias e tecnologias veiculares existentes no mercado, quando na impossibilidade de identificar um defeito com as descrições contidas neste manual, o inspetor anotará um código similar, pertencente ao mesmo grupo de defeitos e essa informação será passada ao condutor ou responsável pelo veículo no ato da inspeção.







Listagem de Falhas - Revisada em 18 de outubro de 2019







APLICAÇÃO


Conj.


GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
A	001	5	6	3	Identificação e Documentos	Características Originais	-	NCE	Alteração em característica original do veículo, que não conste no CRLV ou CSV. Não deve comprometer a segurança ou conforto dos usuários.	X	X	X	X	X	X	
A	002	5	1	3	Identificação e Documentos	Certificado Cronotacógrafo	-	Faltando	Ausência do certificado de aferição do cronotacógrafo emitido pelo Inmetro, com dados divergentes ou vencido. (deixar de apresentar)	X	X	X	X	X	X	1
A	003	5	6	3	Identificação e Documentos	CRLV	-	NCE	CRLV deverá ser apresentado no original não podendo estar com licenciamento vencido, dados incorretos, adulterado, incompleto, ilegível, rasurado ou rasgado.	X	X	X	X	X	X	
A	004	5	6	3	Identificação e Documentos	Identificação Chassi	-	NCE	Numeração de chassi adulterada, ilegível ou incompatível com o CRLV.	X	X	X	X	X	X	
A	005	5	1	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Dianteira	-	Faltando	Ausência da placa ou da tarjeta de município.	X	X	X	X	X	X	2
A	005	5	6	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Dianteira	-	NCE	Danificada, ilegível, divergência de município ou categoria (particular/aluguel) ou tipo de material.	X	X	X	X	X	X	2
A	006	5	1	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Traseira	-	Faltando	Ausência da placa ou da tarjeta de município.	X	X	X	X	X	X	2
A	006	5	6	3	Identificação e Documentos	Placa de Identificação Traseira	-	NCE	Danificada, ilegível, divergência de município ou categoria (particular/aluguel) ou tipo de material.	X	X	X	X	X	X	2
A	007	5	6	3	Identificação e Documentos	Selo ou Certificado Inmetro GNV	-	NCE	Selo e/ou certificado do GNV danificado, ilegível, vencido, ausente.	X	X	X	X	X	X	
B	008	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Anti-fumo	-	NCE	Desconformidade com a legislação ou padrão visual da EMTU vigentes. Sua falta também é considerada defeito.	X	X			X		
B	009	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Atendimento ao Cliente EMTU Traseiro Externo	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X		X	X	X	
B	010	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo de Legislação Interno	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X			X		
B	011	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Desembarque	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X			X		
B	012	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Embarque	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X			X		
B	013	5	6	1	Identificação Visual	Adesivo Interno Frontal Nome Empresa Prefixo Telefone EMTU	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X	X		X	X	
B	014	5	6	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Frontal Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. No sistema SEC considera-se somente o adesivo/pintura com a inscrição "LIGADO". A falta do adesivo/pintura também é considerado defeito.	X	X			X	X	3
B	015	5	6	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Lateral Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. No sistema SEC é verificado também o adesivo/pintura com a inscrição LIGADO. A falta do adesivo/pintura também é considerado defeito.	X	X			X	X	3
B	016	5	6	2	Identificação Visual	Disque-Denúncia Interno	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X	X	X	X	X	
B	017	5	6	2	Identificação Visual	Disque-Denúncia Traseiro Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X	X	X	X	X	
B	018	5	6	1	Identificação Visual	Especificação Cromática de Carroçaria	-	NCE	Cores e tons não conforme ao especificado no manual de identidade visual do sistema regular comum e seletivo ou não atende a legislação no caso do Fretamento Escolar.	X	X		X	X	X	
B	019	5	1	3	Identificação Visual	Identificação da Empresa Externa	-	Faltando	Ausência em qualquer lateral do veículo	X	X	X				
B	019	5	6	1	Identificação Visual	Identificação da Empresa Externa	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Ausência na traseira do veículo também é considerada defeito.	X	X	X				
B	020	5	0	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou ilegível.	X	X	X	X	X	X	
B	020	5	1	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	-	Faltando	Ausência ou posicionamento incorreto na saída de emergência de janela, porta ou teto.	X	X	X	X	X	X	
B	020	5	6	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	-	NCE	Adesivo deve ter instruções claras de utilização, para janela, porta ou teto. Para o sistema regular comum e seletivo deve ser conforme ABNT NBR 15570.	X	X	X	X	X	X	
B	021	5	6	1	Identificação Visual	Identificação do Governo do Estado	-	NCE	Adesivo logotipo do Governo do Estado de São Paulo em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	X	X			X	X	
B	022	5	6	1	Identificação Visual	Indicação de Desembarque	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito (seta / descrição)	X				X		
B	023	5	6	1	Identificação Visual	Indicação de Embarque	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito (seta / descrição)	X				X		







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
B	024	5	0	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou ilegível. Em formato escrito e figurativo (janelas, portas ou teto).	X	X	X	X	X	X	
B	024	5	1	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	-	Faltando	Ausência ou posicionamento incorreto na saída de emergência de janela, porta ou teto.	X	X	X	X	X	X	
B	025	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Frontal Auxiliar	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	X	X			X		4
B	026	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Lateral	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	X	X			X		4
B	027	5	6	2	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Principal	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	X	X			X		4
B	028	5	6	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Traseiro	-	NCE	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	X	X			X		4
B	029	5	6	1	Identificação Visual	Logotipo EMTU Lateral Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito	X	X			X	X	
B	030	5	1	3	Identificação Visual	Prefixo Externo	-	Faltando	Ausência em qualquer lateral do veículo	X	X	X	X	X	X	
B	030	5	6	1	Identificação Visual	Prefixo Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Ausência na dianteira e/ou na traseira do veículo também é considerada defeito.	X	X	X	X	X	X	
B	031	5	6	1	Identificação Visual	Propaganda Externa	-	NCE	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	X	X	X	X	X	X	5
B	032	5	6	1	Identificação Visual	Propaganda Interna	-	NCE	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	X	X	X	X	X	X	5
B	033	5	6	1	Identificação Visual	Telefone da Empresa Externo	-	NCE	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Para o LIGADO considerar o telefone Atendimento LIGADO. A falta também é considerada defeito.	X	X				X	
B	272	5	1	3	Identificação Visual	Razão Social da empresa	-	Faltando	Ausência da Razão Social completa, na traseira do veículo			X				
C	034	5	0	2	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	Danificado	Alça rasgada, desfiada, não integridade do fecho.	X				X		
C	034	5	5	3	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X				X		6
C	034	5	6	3	Carroçaria	Alça Móvel do Corrimão Superior	-	NCE	Não atende às legislações vigentes.	X				X		6
C	035	5	0	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Danificado	Trincas, falta de material, rasgos, articulação deficiente, solto.	X	X	X	X	X	X	
C	035	5	1	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Faltando	Ausência, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	7
C	035	5	5	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	7
C	036	5	0	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	-	Danificado	Trincas, falta de material, rasgos, articulação deficiente, solto.	X				X		8
C	036	5	1	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	-	Faltando	Ausência.	X				X		8
C	036	5	5	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao cobrador.	X				X		
C	037	5	1	3	Carroçaria	Ar Condicionado	-	Faltando	Ausência, obrigatório em veículos com vidros colados ou janelas fixas.	X	X	X	X	X	X	9
C	037	5	4	3	Carroçaria	Ar Condicionado	-	Inoperante	Sistema de Ar Condicionado sem eficiência térmica.	X	X	X	X	X	X	9
C	037	5	6	2	Carroçaria	Ar Condicionado	-	NCE	Ausência do documento que comprova a validade da higienização do sistema.	X	X	X	X	X	X	
C	038	5	6	3	Carroçaria	Área Pré-Catraca	-	NCE	Área mínima não conforme norma/legislação .	X	X			X		
C	039	5	0	2	Carroçaria	Bagageiro Externo	-	Danificado	Integridade interna, tampas amassadas, articulações deficientes, integridade dos puxadores. Para veículos M2 (van), considerar quando houver danos abaixo da bancada elevada.		X	X	X			
C	039	5	5	3	Carroçaria	Bagageiro Externo	-	Lesivo	Qualquer irregularidade que comprometa a segurança do usuário. Sua falta, quando aplicável, é considerada defeito. Para veículos M2 (van), considerar quando houver anomalia de risco ao usuário abaixo da bancada elevada.		X	X	X			
C	040	5	0	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	-	Danificado	Revestimento ou pintura danificada, trincado, quebrado ou solto.		X	X				10
C	040	5	1	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	-	Faltando	Ausência.		X					10
C	040	5	5	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.		X	X				10
C	041	5	0	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	Danificado	Material de acabamento(pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo	X	X	X	X	X	X	11
C	041	5	1	3	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	12
C	041	5	2	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	Folga	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	11







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	041	5	5	3	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	12
C	041	5	6	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	-	NCE	Quantidade, padrão cromático, dimensão, posicionamento ou perfil não conforme.	X	X	X	X	X	X	11
C	042	5	0	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca na estrutura. Corte, rasgo, no assento/encosto com extensão superior a 30 mm.	X	X	X	X	X	X	13
C	042	5	1	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Faltado	Ausência.	X	X	X	X	X	X	14
C	042	5	2	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Folga	Encaixes, articulações com folga. Fixação da estrutura ou componente do banco com folga - torque de fixação deficiente.	X	X	X	X	X	X	13
C	042	5	4	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Inoperante	Deficiência em sistema de regulagem ou travamento.		X	X				13
C	042	5	5	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento ou estrutura quebrada ou exposta, componente(s) de fixação solto(s), ancoragem inadequada ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X	X	X	X	X	X	14
C	042	5	6	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	-	NCE	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço.	X	X	X	X	X	X	14
C	043	5	0	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca na estrutura. Corte, rasgo, no assento/encosto com extensão superior a 30 mm.	X				X		15
C	043	5	1	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Faltado	Ausência.	X				X		16
C	043	5	2	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Folga	Encaixes, articulações com folga. Fixação da estrutura ou componente do banco com folga - torque de fixação deficiente.	X				X		15
C	043	5	5	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura quebrada ou exposta, componentes soltos, ancoragem inadequada ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X				X		16
C	043	5	6	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	-	NCE	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço. Incluindo também a ausência do sistema de amortecimento.	X				X		15
C	044	5	0	2	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Danificado	Estrutura, deformações, corrosões, trincas, quebras. No assento/encosto, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm, independente do local, incluindo Falta de acabamento.	X	X	X	X	X	X	17
C	044	5	2	2	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Folga	Encaixes, articulações com folga. Fixação da estrutura ou componente do banco com folga - torque de fixação deficiente.	X	X	X	X	X	X	17
C	044	5	5	3	Carroçaria	Banco do Motorista	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura quebrada ou exposta, componente solto, ancoragem inadequada ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X	X	X	X	X	X	18
C	044	5	6	3	Carroçaria	Banco do Motorista	-	NCE	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço. Incluindo também a ausência do sistema de amortecimento.	X	X	X	X	X	X	18
C	045	5	0	1	Carroçaria	Botoeira de Campanha	-	Danificado	Quebras, trincas ou fixações deficientes.	X	X			X		19
C	045	5	1	2	Carroçaria	Botoeira de Campanha	-	Faltado	Ausência de botoeira, considerando a quantidade e os locais de posicionamento para o tipo de veículo/serviço.	X	X			X		19
C	045	5	4	2	Carroçaria	Botoeira de Campanha	-	Inoperante	Sinal ótico ou sonoro inoperante em botoeira.	X	X			X		19
C	045	5	6	1	Carroçaria	Botoeira de Campanha	-	NCE	Não atende às normas ou legislações vigentes.	X	X			X		19
C	046	5	0	2	Carroçaria	Catraca	-	Danificado	Trinca, quebra, corrosão, deformação, independente da extensão ou local.	X	X			X		21
C	046	5	1	3	Carroçaria	Catraca	-	Faltado	Ausência.	X	X			X		20
C	046	5	5	3	Carroçaria	Catraca	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento ou estrutura quebrada ou exposta, componente(s) de fixação solto(s), ancoragem inadequada ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X	X			X		20
C	046	5	6	3	Carroçaria	Catraca	-	NCE	Não atende as especificações técnicas para o veículo/serviço.	X	X			X		20
C	046	5	8	2	Carroçaria	Catraca	-	Solto	Elemento de fixação solto ou faltado. Trinca no assoalho na base da catraca.	X	X			X		21
C	047	5	0	2	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Danificado	Material de acabamento (pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, estrutura com deformação, corrosão, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	22
C	047	5	1	3	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Faltado	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	23







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	047	5	5	3	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	23
C	047	5	6	2	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	NCE	Padrão cromático, dimensões, perfil, não conforme especificação para anteparo.	X	X	X	X	X	X	22
C	047	5	8	2	Carroçaria	Coluna de Isolamento / Anteparo	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	22
C	048	5	0	3	Carroçaria	Componente Estrutural de Carroçaria	-	Danificado	Trinca, quebra, corrosão, deformação.	X	X	X	X	X	X	
C	049	5	0	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Danificado	Desfiando, sem suporte de fixação do passador.	X	X			X		24
C	049	5	1	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X			X		24
C	049	5	4	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	Inoperante	Sinal ótico ou sonoro inoperante.	X	X			X		24
C	049	5	6	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	-	NCE	Não atende as normas e legislações vigentes.	X	X			X		24
C	050	5	6	3	Carroçaria	Corredor / Espaçamento Entre-bancos	-	NCE	Dimensões não conforme às especificações previstas em norma/legislação para a aplicação do veículo/serviço.	X	X	X	X	X	X	
C	051	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Danificado	Material de acabamento(pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	25
C	051	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	26
C	051	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	26
C	051	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	NCE	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes.	X	X	X	X	X	X	25
C	051	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	25
C	052	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Danificado	Material de acabamento (pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	27
C	052	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	28
C	052	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	28
C	052	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	NCE	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes.	X	X	X	X	X	X	27
C	052	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	27
C	053	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	-	Danificado	Material de acabamento (pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	28
C	053	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Parede	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	29
C	053	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Parede	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	29
C	053	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	-	NCE	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes.	X	X	X	X	X	X	28
C	053	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	28
C	054	5	0	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	-	Danificado	Material de acabamento (pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	30
C	054	5	1	3	Carroçaria	Corrimão de Teto	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	31
C	054	5	5	3	Carroçaria	Corrimão de Teto	-	Lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	31
C	054	5	6	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	-	NCE	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes.	X	X	X	X	X	X	30
C	054	5	8	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	30
C	055	5	0	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Danificado	Material de acabamento (pintura eletrostática, encapsulamento ou material resiliente) danificado, deformação, corrosão, adaptações, trinca ou furo.	X	X	X	X	X	X	32
C	055	5	1	3	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	33







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	055	5	5	3	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, componentes de fixação soltos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	33
C	055	5	6	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	NCE	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes.	X	X	X	X	X	X	32
C	055	5	8	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	32
C	056	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	Danificado	Corrosão ou quebras no espelho ou piso do degrau, descolamento do revestimento do piso, revestimento taraflex / alumínio, taraflex enrugado.	X	X	X	X	X	X	34
C	056	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	056	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	-	NCE	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma específica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	X	X	X	X	X	X	34
C	057	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	Danificado	Corrosão ou quebras no espelho ou piso do degrau, descolamento do revestimento do piso, revestimento taraflex / alumínio, taraflex enrugado.	X	X	X	X	X	X	35
C	057	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	057	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	-	NCE	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma específica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	X	X	X	X	X	X	35
C	058	5	0	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	Danificado	Corrosão ou quebras no espelho ou piso do degrau, descolamento do revestimento do piso, revestimento taraflex / alumínio, taraflex enrugado.	X	X	X	X	X	X	36
C	058	5	5	3	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	058	5	6	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	-	NCE	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma específica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	X	X	X	X	X	X	36
C	059	5	0	2	Carroçaria	Degrau Interno	-	Danificado	Corrosão ou quebras no espelho ou piso do degrau, descolamento do revestimento do piso, revestimento taraflex / alumínio, taraflex enrugado.	X	X	X	X	X	X	37
C	059	5	5	3	Carroçaria	Degrau Interno	-	Lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	059	5	6	2	Carroçaria	Degrau Interno	-	NCE	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma específica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	X	X	X	X	X	X	37
C	060	5	4	3	Carroçaria	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Portas Abertas	-	Inoperante	Bloqueador de porta está desabilitado, desligado ou apresentando funcionamento irregular, permitindo deslocamento do veículo com portas abertas. De acordo com legislações vigentes	X	X	X	X	X	X	
C	061	5	4	3	Carroçaria	Dispositivo Seleccionador de Abertura de Portas	-	Inoperante	Inoperância do dispositivo que somente permita a abertura das portas de um dos lados quando as do outro estiverem totalmente fechadas.	X	X					
C	062	5	5	3	Carroçaria	Equipamento de Mídia	-	Lesivo	Monitor, caixa de som, com integridade do acabamento deficiente, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	062	5	6	1	Carroçaria	Equipamento de Mídia	-	NCE	Dimensões inadequadas, tipo de equipamento não automotivo.	X	X	X	X	X	X	
C	063	5	0	2	Carroçaria	Escapamento	-	Danificado	Pontos de corrosão, furos, vazamento de gases em junções, trincas e demais deformações. Incluem-se abafadores, silencioso, catalisador e outros.	X	X	X	X	X	X	38
C	063	5	6	2	Carroçaria	Escapamento	-	NCE	Não atende à legislação vigente ou normas de fabricação, instalação e posicionamento do bocal.	X	X	X	X	X	X	38
C	063	5	8	2	Carroçaria	Escapamento	-	Solto	Componente de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	38
C	064	5	0	2	Carroçaria	Escotilha de Teto	-	Danificado	Qualquer dano em tampa, puxadores, presilhas, guarnições. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha específica.	X	X	X	X	X	X	
C	065	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X	X	X	X	X	X	39







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	065	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Faltando	Ausência total o parcial.	X	X	X	X	X	X	39
C	065	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	065	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	NCE	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	X	X	X	X	X	X	39
C	065	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	39
C	066	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X		X	X	X	X	40
C	066	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X		X	X	X	X	40
C	066	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X		X	X	X	X	
C	066	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	NCE	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	X		X	X	X	X	40
C	066	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X		X	X	X	X	40
C	067	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X		X	X	X	X	41
C	067	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X		X	X	X	X	41
C	067	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X		X	X	X	X	
C	067	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	NCE	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	X		X	X	X	X	41
C	067	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X		X	X	X	X	41
C	068	5	0	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X	X	X	X	X	X	42
C	068	5	1	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	42
C	068	5	5	3	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	068	5	6	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	NCE	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	X	X	X	X	X	X	42
C	068	5	8	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	42
C	069	5	0	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X	X	X	X	X	X	43
C	069	5	1	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Faltando	Ausência total, parcial ou falta de componente de acabamento.	X	X	X	X	X	X	43
C	069	5	5	3	Carroçaria	Friso Externo	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	069	5	6	1	Carroçaria	Friso Externo	-	NCE	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	X	X	X	X	X	X	43
C	069	5	8	1	Carroçaria	Friso Externo	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	43
C	070	5	0	1	Carroçaria	Friso Interno	-	Danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	X	X	X	X	X	X	44
C	070	5	1	1	Carroçaria	Friso Interno	-	Faltando	Ausência total, parcial ou falta de componente de acabamento.	X	X	X	X	X	X	44
C	070	5	5	3	Carroçaria	Friso Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	070	5	8	1	Carroçaria	Friso Interno	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	44
C	071	5	0	2	Carroçaria	Guarnição de Para-Brisa Direito	-	Danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha específica.	X	X	X	X	X	X	
C	072	5	0	2	Carroçaria	Guarnição de Para-Brisa Esquerdo	-	Danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha específica.	X	X	X	X	X	X	
C	073	5	0	2	Carroçaria	Guarnição do Vidro Traseiro	-	Danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha específica.	X	X	X	X	X	X	
C	074	5	0	1	Carroçaria	Janela Lateral	-	Danificado	Trinca, deformação ou quebra na estrutura igual ou superior a 30 mm. Ausência de parte da guarnição, igual ou superior a 50 mm. Se houver infiltração, utilizar defeito específico.	X	X	X	X	X	X	45
C	074	5	4	1	Carroçaria	Janela Lateral	-	Inoperante	Inoperância ou dificuldade para abrir ou fechar.	X	X	X	X	X	X	45
C	074	5	5	3	Carroçaria	Janela Lateral	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	46
C	074	5	6	3	Carroçaria	Janela Lateral	-	NCE	Uso de película não regulamentada, ausência de vidro de segurança, dimensões não conformes, utilização de material substituindo o vidro, que não atenda às legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	46







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	075	5	0	1	Carroçaria	Lataria Externa	-	Danificado	Fibra/chapa com corrosão: sem tolerância. Lataria amassada, pintura danificada, quebrada, trincada com dimensões superiores a 100 mm.	X	X	X	X	X	X	47
C	075	5	5	3	Carroçaria	Lataria Externa	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	075	5	6	1	Carroçaria	Lataria Externa	-	NCE	Condições mínimas de limpeza.	X	X	X	X	X	X	47
C	076	5	6	3	Carroçaria	Leiaute Interno	-	NCE	Desconformidade do leiaute interno com as normas e legislações vigentes aplicáveis ao tipo de veículo/serviço prestado. Para corredor e espaçamento entre-bancos, utilizar defeito específico.	X	X	X	X	X	X	
C	077	1	4	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Direita	Inoperante	Inoperância do motor, haste, palheta, limpador, lavador, temporizador.	X	X	X	X	X	X	48
C	077	1	6	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Direita	NCE	Dimensões e área de varredura da palheta não compatíveis com o tipo de veículo.	X	X	X	X	X	X	48
C	077	2	4	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Esquerda	Inoperante	Inoperância do motor, haste, palheta, limpador, lavador, temporizador.	X	X	X	X	X	X	49
C	077	2	6	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	Dianteira Esquerda	NCE	Dimensões e área de varredura da palheta não compatíveis com o tipo de veículo.	X	X	X	X	X	X	49
C	078	5	6	2	Carroçaria	Limpeza de Chassi	-	NCE	Condições mínimas de limpeza necessária para a inspeção.	X	X	X	X	X	X	
C	079	5	0	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	-	Danificado	Trincas ou fraturas de configuração circular na área crítica de visão do condutor e nas bordas do para-brisa. Fora deste perímetro será considerado dano: trincas superiores a 20 cm ou fratura de configuração circular superior a 4 centímetros. Conforme resolução Contran nº 216/2006 ou a que vier substituí-la.	X	X	X	X	X	X	50
C	079	5	6	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	-	NCE	Vidro de segurança não é do tipo Lâminado, com transparência conforme legislação. Admite-se banda degrade ou película de proteção solar, desde que não interfira na área de visão do condutor, conforme legislações: Contran nº 254/2007, 216/2006, ABNT NBR 15570/2011 ou outras que vierem a substituí-las.	X	X	X	X	X	X	50
C	080	5	0	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	-	Danificado	Trincas ou fraturas de configuração circular na área crítica de visão do condutor ou nas bordas. Fora deste perímetro será considerado dano: trincas superiores a 20 cm ou fratura de configuração circular superior a 4 centímetros. Conforme resolução Contran nº 216/2006 ou a que vier substituí-la. Para-brisa superior panorâmico também se enquadra nesta falha.	X	X	X	X	X	X	51
C	080	5	6	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	-	NCE	Vidro de segurança não é do tipo Lâminado, com transparência conforme legislação. Admite-se banda degrade ou película de proteção solar, desde que não interfira na área crítica de visão do condutor, conforme legislações: Contran nº 254/2007, 216/2006, ABNT NBR 15570/2011 ou outras que vierem a substituí-las.	X	X	X	X	X	X	51
C	081	5	0	2	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	-	Danificado	Deformação superior a 300 mm, ausência da ponteira do para-choque ou danificada, sem tolerância.	X	X	X	X	X	X	52
C	081	5	6	3	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	-	NCE	Dimensões, tipo ou material utilizado diverge das especificações.	X	X	X	X	X	X	
C	081	5	8	1	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	-	Solto	Elementos de fixação encontram-se soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	52
C	082	5	0	1	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	-	Danificado	Deformação superior a 300 mm, ausência da ponteira do para-choque ou danificada, sem tolerância.	X	X	X	X	X	X	53
C	082	5	6	3	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	-	NCE	Dimensões, tipo ou material utilizado diverge das especificações.	X	X	X	X	X	X	
C	082	5	8	1	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	-	Solto	Elementos de fixação encontram-se soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	53
C	083	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	54
C	083	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	55
C	083	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	Folga	Folgas entre as junções e os suportes.	X	X	X	X	X	X	54
C	083	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	55
C	083	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	54
C	083	5	8	2	Carroçaria	Pega-Mão de Banco	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	54
C	084	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	56
C	084	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	57
C	084	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Folga	Folgas entre as junções e os suportes.	X	X	X	X	X	X	56







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	084	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	57
C	084	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	56
C	084	5	8	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Dianteira(s)	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	57
C	085	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	58
C	085	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	59
C	085	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Folga	Folgas entre as junções e os suportes.	X	X	X	X	X	X	58
C	085	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	59
C	085	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	58
C	085	5	8	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Intermediária(s)	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	58
C	086	5	0	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	60
C	086	5	1	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	61
C	086	5	2	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Folga	Folgas entre as junções e os suportes.	X	X	X	X	X	X	60
C	086	5	5	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	61
C	086	5	6	2	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	60
C	086	5	8	3	Carroçaria	Pega-Mão de Porta(s) Traseira(s)	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	61
C	087	5	6	3	Carroçaria	Película em Áreas Envidraçadas	-	NCE	Película utilizada em desacordo a legislação Contran nº 254/2007 ou a que vier substituí-la.	X	X	X	X	X	X	
C	088	5	0	2	Carroçaria	Piso	-	Danificado	Desgaste superior a 300 mm na área de passageiros e sem tolerância para outras áreas, material de revestimento do assoalho rasgado, furado ou faltando. Não será permitido concertos com material diferente do original, em qualquer área do piso.	X	X	X	X	X	X	62
C	088	5	5	3	Carroçaria	Piso	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	63
C	088	5	6	3	Carroçaria	Piso	-	NCE	Não atende às especificações das legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	63
C	088	5	8	2	Carroçaria	Piso	-	Solto	Ausência de elemento de fixação, se estão soltos, e adequado para a estabilidade do material revestido.	X	X	X	X	X	X	62
C	089	5	5	3	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	64
C	089	5	6	3	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	-	NCE	Não atende às especificações do fabricante/legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	64
C	089	5	8	2	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	-	Solto	Ausência de elementos de fixação que possa acarretar deslocamento da plataforma.	X	X	X	X	X	X	
C	090	5	0	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	-	Danificado	Material quebrado, faltando ou outro material substituindo-os, bem como o mecanismo de acionamento.		X	X				65
C	090	5	4	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	-	Inoperante	Elementos de fixação soltos ou ausentes.		X	X				65
C	090	5	8	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	-	Solto	Porta sem elementos de fixação.		X	X				65
C	091	5	0	2	Carroçaria	Porta Dianteira	-	Danificado	Danos em mecanismo de acionamento, terminais, guias, vidros, guarnições, escovas ou componentes de acabamento. Se aplica em ambos os lados do veículo.	X	X	X	X	X	X	66
C	091	5	2	2	Carroçaria	Porta Dianteira	-	Folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo.	X	X	X	X	X	X	66
C	091	5	4	3	Carroçaria	Porta Dianteira	-	Inoperante	Ineficiência na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo.	X	X	X	X	X	X	
C	091	5	6	2	Carroçaria	Porta Dianteira	-	NCE	Adaptações, incompatibilidade com especificado, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo.	X	X	X	X	X	X	66
C	092	5	0	2	Carroçaria	Porta Intermediária	-	Danificado	Mecanismo de acionamento, terminais, guias, guarnições, escovas ou componentes de acabamento estão danificados. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta corrediça	X	X	X	X	X	X	67
C	092	5	2	2	Carroçaria	Porta Intermediária	-	Folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta corrediça	X	X	X	X	X	X	67
C	092	5	4	3	Carroçaria	Porta Intermediária	-	Inoperante	Ineficiência na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta corrediça	X	X	X	X	X	X	







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	092	5	6	2	Carroçaria	Porta Intermediária	-	NCE	Adaptações, incompatibilidade com especificado, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta corredeira	X	X	X	X	X	X	67
C	093	5	0	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	Danificado	Mecanismo de acionamento, terminais, guias, guarnições, escovas ou componentes de acabamento estão danificados. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	X	X	X	X	X	X	68
C	093	5	2	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	Folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	X	X	X	X	X	X	68
C	093	5	4	3	Carroçaria	Porta Traseira	-	Inoperante	Ineficiência na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	X	X	X	X	X	X	
C	093	5	6	2	Carroçaria	Porta Traseira	-	NCE	Adaptações, incompatibilidade com especificado, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	X	X	X	X	X	X	68
C	094	5	0	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Danificado	Quebras, fecho/trava com funcionamento/fixações deficientes ou não permitir o acionamento do vidro.	X	X	X	X	X	X	69
C	094	5	1	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	69
C	094	5	5	3	Carroçaria	Puxador de Janela	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	094	5	6	1	Carroçaria	Puxador de Janela	-	NCE	Tipo, cor ou material utilizado divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	69
C	095	5	0	1	Carroçaria	Quebra-Sol	-	Danificado	Rasgos, hastes soltas ou tortas.	X	X	X	X	X	X	
C	095	5	1	3	Carroçaria	Quebra-Sol	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	
C	096	5	0	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Danificado	Quebra, mofo, rasgo, ponto solto, pintura danificada ou amassados, com extensão superior a 50 mm no revestimento do teto, laterais, painel, máscara dianteira, traseira ou qualquer outro componente de revestimento.	X	X	X	X	X	X	70
C	096	5	1	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Faltando	Ausência de material, total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	70
C	096	5	5	3	Carroçaria	Revestimento Interno	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
C	096	5	6	2	Carroçaria	Revestimento Interno	-	NCE	Tipo, cor, dimensões ou material utilizado divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	70
C	097	5	0	3	Carroçaria	Revestimento Interno com Infiltração de Água	-	Danificado	Vestígios de infiltração de água em qualquer parte interna do veículo.	X	X	X	X	X	X	
C	098	5	0	1	Carroçaria	Sanitário	-	Danificado	Qualquer componente quebrado, solto ou amassado.		X	X				71
C	098	5	1	1	Carroçaria	Sanitário	-	Faltando	Ausência de qualquer componente.		X	X				71
C	098	5	5	3	Carroçaria	Sanitário	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.		X	X				
C	099	5	0	1	Carroçaria	Separador de Janela	-	Danificado	Quebras, trincas ou deformações.	X	X	X	X	X	X	72
C	099	5	1	1	Carroçaria	Separador de Janela	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	72
C	099	5	6	1	Carroçaria	Separador de Janela	-	NCE	Tipo, cor, dimensões ou material utilizado divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	72
C	099	5	8	1	Carroçaria	Separador de Janela	-	Solto	Fixação do separador.	X	X	X	X	X	X	72
C	100	5	0	1	Carroçaria	Tampa de Inspeção	-	Danificado	Deformação, ausência de vedação e revestimento.	X	X	X	X	X	X	73
C	100	5	8	1	Carroçaria	Tampa de Inspeção	-	Solto	Um ou mais elementos de fixação, soltos ou faltando independente do local.	X	X	X	X	X	X	73
C	101	5	0	2	Carroçaria	Tanque de Combustível	-	Danificado	Deformado ou amassado independente do local e extensão.	X	X	X	X	X	X	74
C	101	5	6	3	Carroçaria	Tanque de Combustível	-	NCE	Adaptações no tanque ou seu suporte divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	
C	101	5	8	2	Carroçaria	Tanque de Combustível	-	Solto	Trinca/quebra/ausência de qualquer elemento de fixação, independente do local ou extensão.	X	X	X	X	X	X	74
C	102	5	0	1	Carroçaria	Vedação do Capô de Motor	-	Danificado	Saída de ar quente, fumaça ou odores provenientes da combustão, óleos queimados entre outros. A má vedação da alavanca de câmbio ou fechamentos do compartimento do motor estão incluídos neste defeito.	X	X	X	X	X	X	
C	103	5	6	3	Carroçaria	Vidro de Acabamento	-	NCE	Uso de película não regulamentada, ausência de vidro de segurança, fora das dimensões, utilização de material substituindo o vidro não atenda às legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
C	104	5	0	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	Danificado	Uma ou mais trincas que somadas atijam um terço da diagonal do vidro.	X	X	X	X	X	X	75
C	104	5	1	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	Faltando	Ausência do vidro de segurança.	X	X	X	X	X	X	75
C	104	5	6	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	-	NCE	Uso de película não regulamentada, fora das dimensões, utilização de material substituindo o vidro, não atenda às legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	75
C	202	5	6	3	Carroçaria	Infestação de Inseto(s)	-	NCE	Presença de inseto(s) no interior do veículo, devendo apresentar certificado de dedetização para liberação.	X	X	X	X	X	X	
D	105	5	0	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Danificado	Corpo do amortecedor amassado, com vazamento, capa solta ou outros danos.	X	X	X	X	X	X	76
D	105	5	1	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	76
D	105	5	6	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	NCE	Adaptações no amortecedor ou seu suporte divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	X	X	X	X	X	X	76
D	105	5	8	3	Sistema de Direção	Amortecedor de Direção	-	Solto	Amortecedor com elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	76
D	106	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção de Ligação	-	Danificado	Conservação, reparos inadequados, presença de trincas ou rachaduras nas barras ou braços, presença de deformações e ou sinais de soldagem, rompidas, pontos de oxidação.	X	X	X	X	X	X	77
D	106	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção de Ligação	-	NCE	Características construtivas e de funcionamento divergentes do especificado pelo fabricante.	X	X	X	X	X	X	77
D	107	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Intermediaria	-	Danificado	Conservação, reparos inadequados, presença de trincas ou rachaduras nas barras ou braços, presença de deformações e ou sinais de soldagem, rompidas, pontos de oxidação.	X	X	X	X	X	X	78
D	107	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Intermediaria	-	NCE	Características construtivas e de funcionamento divergentes do especificado pelo fabricante.	X	X	X	X	X	X	78
D	108	5	0	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Primária	-	Danificado	Conservação, reparos inadequados, presença de trincas ou rachaduras nas barras ou braços, presença de deformações e ou sinais de soldagem, rompidas, pontos de oxidação.	X	X	X	X	X	X	79
D	108	5	6	3	Sistema de Direção	Barra de Direção Primária	-	NCE	Características construtivas e de funcionamento divergentes do especificado pelo fabricante.	X	X	X	X	X	X	79
D	109	5	0	3	Sistema de Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo Direito	-	Danificado	Problemas estruturais. Também se aplica a eixos adicionais.	X	X	X	X	X	X	80
D	109	5	8	3	Sistema de Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo Direito	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	X	X	X	X	X	X	80
D	110	5	2	3	Sistema de Direção	Braço Intermediário de Direção	-	Folga	Folgas excessivas ao girar o volante de um lado para o outro.	X	X	X	X	X	X	81
D	110	5	8	3	Sistema de Direção	Braço Intermediário de Direção	-	Solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	81
D	111	5	0	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Danificado	Problemas estruturais.	X	X	X	X	X	X	82
D	111	5	2	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Folga	Folgas excessivas ao girar o volante de um lado para o outro.	X	X	X	X	X	X	82
D	111	5	8	3	Sistema de Direção	Braço Pitman	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s) ou ausente(s).	X	X	X	X	X	X	82
D	112	5	0	2	Sistema de Direção	Caixa de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais na caixa ou no suporte, guarda-pó rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	
D	112	5	8	3	Sistema de Direção	Caixa de Direção	-	Solto	Um ou mais elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	
D	113	5	0	3	Sistema de Direção	Caixa de Direção Auxiliar	-	Danificado	Problemas estruturais, na caixa ou no suporte.	X	X	X	X	X	X	83
D	113	5	6	3	Sistema de Direção	Caixa de Direção Auxiliar	-	NCE	Elementos de fixação ou suporte da caixa em desacordo com especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	83
D	113	5	8	3	Sistema de Direção	Caixa de Direção Auxiliar	-	Solto	Um ou mais elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	83
D	114	5	0	3	Sistema de Direção	Cruzeta / Articulação do Sistema de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais em cruzeta / articulação do sistema de direção.	X	X	X	X	X	X	84
D	114	5	2	3	Sistema de Direção	Cruzeta / Articulação do Sistema de Direção	-	Folga	Folga em cruzeta / articulação do sistema de direção.	X	X	X	X	X	X	84
D	115	5	0	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	85
D	115	5	1	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	X	X	X	X	X	X	85
D	116	5	0	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	86
D	116	5	1	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	X	X	X	X	X	X	86
D	117	5	0	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Primária da Direção	-	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	87
D	117	5	1	2	Sistema de Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Primária da Direção	-	Faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	X	X	X	X	X	X	87
D	118	5	0	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Direita	-	Danificado	Deformações, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	88
D	118	5	2	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Direita	-	Folga	Folga entre a manga de eixo e a viga (eixo) superior ao máximo à 3 mm.	X	X	X	X	X	X	88
D	118	5	6	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Direita	-	NCE	Não conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	88
D	118	5	8	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Direita	-	Solto	Componente de fixação do pino mestre solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	88







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
D	119	5	0	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Danificado	Deformações, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	89
D	119	5	2	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Folga	Folga entre a manga de eixo e a viga (eixo) superior ao máximo de 3 mm.	X	X	X	X	X	X	89
D	119	5	6	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	NCE	Não conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	89
D	119	5	8	3	Sistema de Direção	Manga de Eixo Esquerda	-	Solto	Componente de fixação do pino mestre solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	89
D	120	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte da Caixa de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais.	X	X	X	X	X	X	90
D	120	5	6	3	Sistema de Direção	Suporte da Caixa de Direção	-	NCE	Elementos de fixação da caixa ou suporte em desacordo com especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	90
D	121	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte de Coluna de Volante	-	Danificado	Fissuras, corrosão, soldas ou deformações acentuadas na base de apoio.	X	X	X	X	X	X	91
D	121	5	8	3	Sistema de Direção	Suporte de Coluna de Volante	-	Solto	Suporte da coluna com elemento de fixação solto ou ausente.	X	X	X	X	X	X	91
D	122	5	0	3	Sistema de Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	-	Danificado	Problemas estruturais.	X	X	X	X	X	X	92
D	122	5	8	3	Sistema de Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	-	Solto	Um ou mais elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	92
D	123	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	X	X	X	X	X	X	93
D	123	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	NCE	Não conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	93
D	123	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do terminal junto à barra de direção, solto, ausente ou não conforme especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	93
D	124	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	X	X	X	X	X	X	94
D	124	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	NCE	Não conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	94
D	124	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do terminal junto à barra de direção, solto, ausente ou não conforme especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	94
D	125	5	2	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	Folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	X	X	X	X	X	X	95
D	125	5	6	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	NCE	Não conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	95
D	125	5	8	3	Sistema de Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	-	Solto	Elemento de fixação do terminal junto à barra de direção, solto, ausente ou não conforme especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	95
E	126	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	X	X	X	X	X	X	97
E	126	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	97
E	126	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Inoperante	Sistema retrátil e travamento.	X	X	X	X	X	X	97
E	126	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	NCE	Características construtivas e funcionamento em desconformidade com legislação vigente e especificações do fabricante.	X	X	X	X	X	X	97
E	126	5	8	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Motorista	-	Solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	X	X	X	X	X	X	97
E	127	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	X	X	X	X	X	X	98
E	127	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	98
E	127	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Inoperante	Sistema retrátil e travamento.	X	X	X	X	X	X	98
E	127	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	NCE	Características construtivas e funcionamento em desconformidade com legislação vigente e especificações do fabricante.	X	X	X	X	X	X	98
E	127	5	8	3	Equipamentos Obrigatórios	Cinto de Segurança do Passageiro	-	Solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	X	X	X	X	X	X	98
E	128	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Cronotacógrafo	-	Danificado	Mal funcionamento de teclas, trava de abertura do painel frontal, indicador de velocidade, posicionamento de agulhas, divergência de horário, data, dados do veículo/conductor/empresa ou outros danos.	X	X	X	X	X	X	1
E	128	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Cronotacógrafo	-	Faltando	Ausência do equipamento, bem como a divergência de número de série.	X	X	X	X	X	X	1
E	128	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Cronotacógrafo	-	Inoperante	Inoperância na impressão de horário, velocidade, distância percorrida e linha do tempo.	X	X	X	X	X	X	1
E	129	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Disco / Fita Diagrama de Cronotacógrafo	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	1
E	129	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Disco / Fita Diagrama de Cronotacógrafo	-	NCE	Posicionamento divergente com o tipo do tacógrafo; disco/fita com dados impressos/preenchidos não atende legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	1
E	130	5	0	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Convexo	-	Danificado	Trincas independente da extensão, estrutura quebrada, oxidação no espelho acima de 10% da área refletiva. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	X				X		99
E	130	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Convexo	-	Faltando	Ausente ou sem condições de utilização. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	X				X		100
E	130	5	2	2	Equipamentos Obrigatórios	Espelho Convexo	-	Folga	Estrutura com fixação deficiente. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	X				X		99







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
E	142	5	0	2	Equipamentos Obrigatórios	Triângulo	-	Danificado	Perfeitas condições de utilização.	X	X	X	X	X	X	109
E	142	5	1	2	Equipamentos Obrigatórios	Triângulo	-	Faltado	Ausência.	X	X	X	X	X	X	109
E	143	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Danificado	Qualquer dano no equipamento.	X	X			X		110
E	143	5	1	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Faltado	Ausência.	X	X			X		110
E	143	5	4	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	Inoperante	Equipamento desligado ou não responde aos comandos de liberação (travado).	X	X			X		110
E	143	5	6	3	Equipamentos Obrigatórios	Validador	-	NCE	Não homologado pela EMTU ou com posicionamento inadequado.	X	X			X		110
E	144	5	0	3	Equipamentos Obrigatórios	Velocímetro / Odômetro	-	Danificado	Instrumentos com vidros de proteção dos ponteiros ausente e/ou quebrado, ponteiros quebrados, inoperantes.	X	X	X	X	X	X	
E	190	5	1	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Faltado	Ausência de um ou mais dispositivo, câmera, monitor ou retrovisor, conforme Resolução Contran 504/2014			X	X		X	111
E	190	5	4	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Inoperante	Funcionamento inadequado ou qualquer anomalia que impeça sua visualização, conforme Resolução Contran 504/2014			X	X		X	111
E	190	5	6	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	NCE	Área de abrangência, conforme Resolução Contran 504/2014			X	X		X	111
E	190	5	8	3	Equip. Obrig.	Dispositivo de visão indireta	-	Solto	Problemas nas fixações das câmeras, monitores ou retrovisores, conforme Resolução Contran 504/2014			X	X		X	111
E	273	5	1	3	Equip. Obrig.	AVL	-	Faltado	Ausência do dispositivo localizador automático de veículo.	X	X			X	X	96
E	273	5	4	3	Equip. Obrig.	AVL	-	Inoperante	Informação CGS	X	X			X	X	96
F	145	1	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Dianteira Direita	NCE	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	X	X	X	X	X	X	
F	145	2	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Dianteira Esquerda	NCE	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	X	X	X	X	X	X	
F	145	3	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Traseira Direita	NCE	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	X	X	X	X	X	X	
F	145	4	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	Traseira Esquerda	NCE	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	X	X	X	X	X	X	
F	145	5	6	3	Sistema de Freio	Componente de Freio	-	NCE	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	X	X	X	X	X	X	
F	146	5	0	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	Danificado	Fixação inadequada de qualquer dos componentes/comandos, cabo danificado, alavanca com curso excessivo ou retorno lento da liberação do veículo.	X	X	X	X	X	X	112
F	146	5	4	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	Inoperante	Ineficiência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	112
F	146	5	6	3	Sistema de Freio	Freio de Estacionamento	-	NCE	Adaptações, funcionamento em desacordo com especificações do fabricante.	X	X	X	X	X	X	112
F	147	5	0	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Danificado	Cilindro, haste, suporte apresentam quebras, trincas ou amassados.	X	X	X	X	X	X	113
F	147	5	4	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Inoperante	Não acionamento do sistema.	X	X	X	X	X	X	113
F	147	5	8	3	Sistema de Freio	Freio Motor	-	Solto	Fixação deficiente.	X	X	X	X	X	X	113
F	148	1	0	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Direita	Danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Não será aceito pastilha / lona lavada. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	114
F	148	1	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Direita	Gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	114
F	148	1	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Direita	Inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	114
F	148	1	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Direita	NCE	Regulagem deficiente, fora da especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	114
F	148	1	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Direita	Solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	114
F	148	2	0	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Esquerda	Danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional. Não será aceito pastilha / lona lavada.	X	X	X	X	X	X	115
F	148	2	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Esquerda	Gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	115
F	148	2	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Esquerda	Inoperante	Correto acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	115
F	148	2	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Esquerda	NCE	Regulagem deficiente, fora da especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	115
F	148	2	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Dianteira Esquerda	Solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	115
F	148	3	0	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional. Não será aceito pastilha / lona lavada.	X	X	X	X	X	X	116







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
F	148	3	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	116
F	148	3	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	116
F	148	3	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	NCE	Regulagem deficiente, fora da especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	116
F	148	3	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Direita	Solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	116
F	148	4	0	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional. Não será aceito pastilha / lona lavada.	X	X	X	X	X	X	117
F	148	4	3	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	117
F	148	4	4	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	117
F	148	4	6	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	NCE	Regulagem deficiente, fora da especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	117
F	148	4	8	3	Sistema de Freio	Lona / Pastilha / Disco / Tambor de Freio	Traseira Esquerda	Solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	117
F	149	5	1	2	Sistema de Freio	Manômetro	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	118
F	149	5	4	2	Sistema de Freio	Manômetro	-	Inoperante	Não está medindo a pressão do ar do sistema pneumático.	X	X	X	X	X	X	118
F	150	5	0	3	Sistema de Freio	Pedal de Comando	-	Danificado	Ausência do revestimento, desgaste acima de 30% da área, fixação deficiente, rasgado/furado (sem tolerância).	X	X	X	X	X	X	
F	151	5	0	3	Sistema de Freio	Sistema Pneumático	-	Danificado	Vazamentos em qualquer componente do sistema pneumático.	X	X	X	X	X	X	
F	152	5	0	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Danificado	Quebras, trincas ou deformações em seus componentes.	X	X	X	X	X	X	119
F	152	5	1	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Faltando	Ausência da válvula ou de algum componente da mesma.	X	X	X	X	X	X	119
F	152	5	4	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Inoperante	Sistema não respondendo adequadamente ao comando de freio de serviço.	X	X	X	X	X	X	119
F	152	5	8	3	Sistema de Freio	Válvula Equalizadora de Freio	-	Solto	Componentes apresentam fixação / ajustes deficientes.	X	X	X	X	X	X	119
G	153	5	6	3	Acessibilidade	Área Reservada para Cadeirante	-	NCE	Em desacordo com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	
G	154	5	0	2	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Danificado	Problemas estruturais, deformações, corrosão, trincas, quebras. No assento/encosto cortes ou rasgos extensão superior a 30 mm, independente do local. Havendo ineficiência no escamotamento, utilizar falha 154.5.1.	X	X	X	X	X	X	
G	154	5	1	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Faltando	Ausência ou ineficiência no sistema de escamoteamento.	X	X	X	X	X	X	120
G	154	5	5	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X	X	X	X	X	X	120
G	154	5	6	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável Reservado para Deficiente Visual	-	NCE	Em desacordo com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço.	X	X	X	X	X	X	120
G	155	5	0	2	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	-	Danificado	Problemas estruturais, deformações, corrosão, trincas, quebras. No assento/encosto não poderão existir cortes ou rasgos extensão superior a 30 mm, independente do local.	X				X		
G	155	5	1	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	-	Faltando	Ausência. Considerando a quantidade pelo tipo de veículo.	X				X		121
G	155	5	5	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X				X		121
G	155	5	6	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	-	NCE	Dimensões, formato, cores e tipo em desacordo com legislações vigentes.	X				X		121
G	156	5	0	2	Acessibilidade	Banco Reservado para Pessoas Portadoras de Deficiência	-	Danificado	Problemas estruturais, deformações, corrosão, trincas, quebras. No assento/encosto não poderão existir cortes ou rasgos extensão superior a 30 mm, independente do local.	X	X	X	X	X		
G	156	5	1	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Pessoas Portadoras de Deficiência	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X		122
G	156	5	5	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Pessoas Portadoras de Deficiência	-	Lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	X	X	X	X	X		122
G	156	5	6	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Pessoas Portadoras de Deficiência	-	NCE	Dimensões, formato, cores e tipo em desacordo com legislações vigentes.	X	X	X	X	X		122
G	157	5	1	2	Acessibilidade	Campainha de Solicitação de Parada do Cadeirante	-	Faltando	Ausência do equipamento.	X	X	X	X	X		123
G	157	5	4	2	Acessibilidade	Campainha de Solicitação de Parada do Cadeirante	-	Inoperante	Ineficiência dos sinais ótico e/ou sonoro.	X	X	X	X	X		123
G	157	5	6	2	Acessibilidade	Campainha de Solicitação de Parada do Cadeirante	-	NCE	Em desacordo com as normas e legislações vigentes.	X	X	X	X	X		123
G	158	5	0	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	X	X	X	X	X	X	124







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
G	158	5	1	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	124
G	158	5	4	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Inoperante	Não funcionamento do sistema retrátil e regulagem de altura.	X	X	X	X	X	X	124
G	158	5	6	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	NCE	Características construtivas e de funcionamento diferentes da legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	124
G	158	5	8	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	-	Solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	X	X	X	X	X	X	124
G	159	5	0	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	Danificado	Integridade de cinta e componente do dispositivo de travamento, fecho, capa do fecho, funcionamento adequado do sistema de travamento. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	125
G	159	5	1	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	Faltando	Ausência. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	125
G	159	5	6	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	-	NCE	Desconformidade do dispositivo com norma vigente. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	125
G	160	5	0	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	127
G	160	5	1	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	126
G	160	5	5	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	126
G	160	5	6	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	127
G	160	5	8	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	126
G	161	5	4	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Elevador em Operação	-	Inoperante	Não funcionamento do dispositivo que impede a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma em operação e do dispositivo que impede o fechamento da porta com a plataforma em operação.	X	X	X	X	X	X	
G	162	5	4	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Rampa Motorizada em Operação	-	Inoperante	Não funcionamento do dispositivo que impede a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a rampa motorizada em operação e do dispositivo que impede o fechamento da porta com a rampa em operação.	X	X	X	X	X	X	
G	163	5	0	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	-	Danificado	Cortado, rasgado, solto, superfície tátil danificada.	X	X	X	X	X	X	128
G	163	5	1	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	-	Faltando	Ausência em balaústre de encosto de banco preferencial; coluna ou balaústre, o mais próximo da área reservada para cadeirante; no porta-pacotes sobre o banco preferencial ou em coluna junto aos bancos preferenciais para veículos rodoviários.	X	X	X	X	X	X	128
G	164	5	0	2	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	Danificado	Deformação, estofado rasgado, revestimento danificado ou avarias que não impliquem risco de segurança ao usuário.	X	X	X	X	X	X	
G	164	5	1	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	129
G	164	5	5	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	129
G	164	5	6	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	NCE	Posicionamento, dimensões, ancoragem, ausência do estofado ou substituição por material não compatível, elemento de fixação ou ancoragem não conforme.	X	X	X	X	X	X	129
G	164	5	8	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	-	Solto	Elemento(s) de fixação solto(s) ou ausente(s).	X	X	X	X	X	X	129
G	165	5	0	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	-	Danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	X	X	X	X	X	X	130
G	165	5	1	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	130
G	165	5	6	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	130
G	166	5	0	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	-	Danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	X	X	X	X	X	X	131
G	166	5	1	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	131
G	166	5	6	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	131
G	167	5	0	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	-	Danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	X	X	X	X	X	X	132
G	167	5	1	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	132
G	167	5	6	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	132
G	168	5	0	2	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	X	X	X	X	X	X	133







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
G	168	5	1	3	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência total ou parcial.	X	X	X	X	X	X	134
G	168	5	5	3	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	134
G	168	5	6	2	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	NCE	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	X	X	X	X	X	X	133
G	168	5	8	2	Acessibilidade	Pega-Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	133
G	169	5	0	2	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Danificado	Avárias sem expor usuário a risco de segurança.	X	X	X	X	X	X	
G	169	5	1	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência, se exigido por legislação.	X	X	X	X	X	X	135
G	169	5	4	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Inoperante	Condições seguras e favoráveis de funcionamento.	X	X	X	X	X	X	135
G	169	5	5	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	135
G	169	5	6	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	-	NCE	Componente do sistema não possui requisitos conforme norma vigente.	X	X	X	X	X	X	135
G	170	5	0	2	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Danificado	Avárias sem expor usuário a risco de segurança.	X	X	X	X	X	X	
G	170	5	1	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Faltando	Ausência, se exigido por legislação.	X	X	X	X	X	X	136
G	170	5	4	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Inoperante	Condições seguras e favoráveis de funcionamento.	X	X	X	X	X	X	136
G	170	5	5	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	Lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	X	X	X	X	X	X	136
G	170	5	6	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	-	NCE	Componente do sistema não possui requisitos conforme norma vigente.	X	X	X	X	X	X	136
G	171	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado.	X	X	X	X	X	X	137
G	171	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	137
G	171	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	-	NCE	Verificadas as dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento do adesivo não estão de acordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	137
G	172	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado.	X	X	X	X	X	X	138
G	172	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	138
G	172	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	138
G	173	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado.	X	X	X	X	X	X	139
G	173	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	139
G	173	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	139
G	174	5	0	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	Danificado	Adesivo deteriorado, rasgado.	X	X	X	X	X	X	140
G	174	5	1	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	140
G	174	5	6	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	-	NCE	Dimensões, cores, símbolos, leiaut, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	X	X	X	X	X	X	140
G	175	5	1	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	141
G	175	5	4	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	-	Inoperante	Não funcionamento do sinal luminoso no painel do veículo.	X	X	X	X	X	X	141
G	175	5	6	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	-	NCE	Sinal luminoso de parada na cor azul com o símbolo internacional de acesso.	X	X	X	X	X	X	141
G	176	5	1	3	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	142
G	176	5	4	3	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	-	Inoperante	Não funcionamento do sinal luminoso no painel do veículo.	X	X	X	X	X	X	142
G	177	5	1	3	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	143
G	177	5	4	3	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	-	Inoperante	Não funcionamento do sinal ótico conjugado.	X	X	X	X	X	X	143
G	178	5	1	3	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	144
G	178	5	4	3	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	-	Inoperante	Não funcionamento do sinal sonoro conjugado.	X	X	X	X	X	X	144
G	179	5	1	3	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	145
G	179	5	4	3	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	-	Inoperante	Não funcionamento do sinal sonoro conjugado.	X	X	X	X	X	X	145
I	180	5	4	3	Iluminação	Conjunto das Lanternas de Posição Dianteira	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto de lanternas, LED's ou lâmpadas.	X	X	X	X	X	X	
I	181	5	4	3	Iluminação	Conjunto das Lanternas de Posição Traseira	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto de lanternas, LED's ou lâmpadas.	X	X	X	X	X	X	







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
I	182	5	4	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Dianteiras	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto de lanternas, LED's ou lâmpadas.	X	X	X	X	X	X	
I	183	5	4	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Traseiras	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto de lanternas, LED's ou lâmpadas.	X	X	X	X	X	X	
I	184	1	0	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	Danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	X	X	X	X	X	X	146
I	184	1	4	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento do farol.	X	X	X	X	X	X	146
I	184	1	6	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	146
I	184	2	0	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	X	X	X	X	X	X	147
I	184	2	4	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento do farol.	X	X	X	X	X	X	147
I	184	2	6	2	Iluminação	Farol Alto	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	147
I	185	5	4	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto dos faróis.	X	X	X	X	X	X	148
I	185	5	6	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	148
I	186	1	0	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	Danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	X	X	X	X	X	X	149
I	186	1	4	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento do farol.	X	X	X	X	X	X	149
I	186	1	6	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	149
I	186	2	0	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	X	X	X	X	X	X	150
I	186	2	4	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento do farol.	X	X	X	X	X	X	150
I	186	2	6	2	Iluminação	Farol Baixo	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	150
I	187	5	4	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	-	Inoperante	Não funcionamento do conjunto dos faróis.	X	X	X	X	X	X	151
I	187	5	6	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do fecho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	X	X	X	X	X	X	151
I	188	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	152
I	188	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	Inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	152
I	188	5	6	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	-	NCE	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	152
I	189	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	153
I	189	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	-	Inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	153
I	189	5	6	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	-	NCE	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	153
I	191	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	154
I	191	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	-	Inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	154
I	191	5	6	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	-	NCE	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	154
I	192	5	0	2	Iluminação	Iluminação de Salão	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	155
I	192	5	4	2	Iluminação	Iluminação de Salão	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	155
I	192	5	6	2	Iluminação	Iluminação de Salão	-	NCE	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	155
I	193	5	4	3	Iluminação	Lanterna Break-Light	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	156
I	193	5	6	3	Iluminação	Lanterna Break-Light	-	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	156
I	194	3	0	2	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	157
I	194	3	4	3	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	156
I	194	3	6	3	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	156
I	194	4	0	2	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	157
I	194	4	4	3	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	156
I	194	4	6	3	Iluminação	Lanterna de Freio	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	156
I	195	5	0	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	158
I	195	5	4	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	158







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
I	195	5	6	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	-	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	158
I	196	1	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	159
I	196	1	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	159
I	196	1	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	
I	196	2	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	160
I	196	2	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	160
I	196	2	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	
I	196	3	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	161
I	196	3	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	161
I	196	3	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	
I	196	4	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	162
I	196	4	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	162
I	196	4	6	3	Iluminação	Lanterna de Posição	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	
I	197	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	163
I	197	5	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	163
I	197	5	6	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	-	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	163
I	198	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	164
I	198	5	4	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	164
I	198	5	6	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	-	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	164
I	199	5	0	2	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	199	5	1	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	165
I	199	5	4	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	165
I	199	5	6	3	Iluminação	Lanterna de Ré	-	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	165
I	200	1	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	166
I	200	1	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	166
I	200	1	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	166
I	200	1	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	166
I	200	2	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	167
I	200	2	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	167
I	200	2	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	167
I	200	2	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	167
I	200	3	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	168
I	200	3	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	168
I	200	3	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	168
I	200	3	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	168
I	200	4	0	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	169
I	200	4	1	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	169
I	200	4	4	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	169
I	200	4	6	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	169
I	201	5	4	3	Iluminação	Lanterna do Pisca Alerta	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	
I	203	1	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	203	1	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	170
I	203	1	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	170
I	203	1	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	170
I	203	2	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	203	2	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	171
I	203	2	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	171
I	203	2	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	171


GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
I	203	3	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	203	3	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	172
I	203	3	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	172
I	203	3	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Direita	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	172
I	203	4	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	203	4	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	173
I	203	4	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	173
I	203	4	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	173
I	204	5	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	204	5	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Faltando	Ausência, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	174
I	204	5	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	174
I	204	5	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	-	NCE	Desconformidade das cores das luzes com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	174
I	205	5	0	2	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	X	X	X	X	X	X	
I	205	5	1	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Faltando	Ausência, quando aplicável.	X	X	X	X	X	X	175
I	205	5	4	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.	X	X	X	X	X	X	175
I	205	5	6	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	-	NCE	Desconformidade das cores das luzes com a legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	175
I	206	5	0	2	Iluminação	Lente de Farol / Lanterna Dianteira	-	Danificado	Integridade da lente, falta, quebra, trinca, opaca ou qualquer outro dano em farol principal, em qualquer dos faróis ou lanternas.	X	X	X	X	X	X	
I	207	5	4	2	Iluminação	Luz de Leitura	-	Inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED a partir de 50%.		X					
I	208	5	4	2	Iluminação	Luz de Painel	-	Inoperante	Ausência de iluminação total ou parcial em qualquer dos instrumentos do painel.	X	X	X	X	X	X	
M	209	5	6	2	Meio Ambiente	Gases de Exaustão do Motor	-	NCE	Índices de fumaça preta acima do limite estabelecido pelo fabricante do motor, em desacordo com legislação ambiental vigente.	X	X	X	X	X	X	
M	210	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Combustível no Sistema de Alimentação	-	NCE	Vazamento em qualquer ponto do sistema.	X	X	X	X	X	X	
M	211	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Fluido no Sistema de Direção	-	NCE	Vazamento em qualquer ponto do sistema.	X	X	X	X	X	X	
M	212	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante na Caixa de Cambio	-	NCE	Vazamento de óleo.	X	X	X	X	X	X	176
M	213	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Diferencial	-	NCE	Vazamento de óleo.	X	X	X	X	X	X	176
M	214	5	6	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Motor / Compressor de Ar	-	NCE	Vazamento de óleo lubrificante em qualquer componente do motor ou válvulas separadoras de umidade do circuito do sistema de freio pneumático.	X	X	X	X	X	X	176
P	215	1	1	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Dianteira Direita	Faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	177
P	215	1	6	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	177
P	215	2	1	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	178
P	215	2	6	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	178
P	215	3	1	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Traseira Direita	Faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	179
P	215	3	6	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	179
P	215	4	1	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	180
P	215	4	6	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	180
P	216	1	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	181
P	216	1	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Direita	Faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	181
P	216	1	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(s) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	181
P	216	2	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	182
P	216	2	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	182
P	216	2	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(s) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	182







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
P	216	3	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	183
P	216	3	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	183
P	216	3	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	183
P	216	4	0	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	184
P	216	4	1	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	184
P	216	4	8	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	184
P	217	1	0	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	185
P	217	1	3	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	185
P	217	1	6	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Direita	NCE	Desconformidades: reformado, recauchutado, recapado, remoldado, ressulcado com TWI ausente ou qualquer tipo de conserto em seus flancos. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	185
P	217	2	0	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	186
P	217	2	3	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente da banda de rodagem inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	186
P	217	2	6	3	Pneus e Rodas	Pneu	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidades: reformado, recauchutado, recapado, remoldado, ressulcado com TWI ausente ou qualquer tipo de conserto em seus flancos. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	186
P	218	3	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Direita	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	187
P	218	3	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Direita	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente da banda de rodagem inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	187
P	218	3	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Direita	NCE	Existência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010.	X	X	X	X	X	X	187
P	218	4	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Esquerda	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	188
P	218	4	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Esquerda	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente da banda de rodagem inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	188
P	218	4	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	Traseira Esquerda	NCE	Existência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	188
P	219	3	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Direita	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	189
P	219	3	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Direita	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente da banda de rodagem inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	189







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
P	219	3	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Direita	NCE	Inexistência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	189
P	219	4	0	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	Danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	190
P	219	4	3	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	Gasto	Desgaste na banda de rodagem tendo-se como referência o indicador TWI ou a profundidade remanescente da banda de rodagem inferior a 1,6mm.	X	X	X	X	X	X	190
P	219	4	6	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	Traseira Esquerda	NCE	Inexistência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	190
P	220	5	0	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	-	Danificado	Vazamentos na região do retentor do cubo de roda.	X	X	X	X	X	X	
P	221	1	0	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	191
P	221	1	6	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	191
P	221	1	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	191
P	221	2	0	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	192
P	221	2	6	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	192
P	221	2	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	192
P	221	3	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	
P	221	4	8	3	Pneus e Rodas	Roda	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s). Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	
P	222	3	0	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	193
P	222	3	6	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	193
P	222	4	0	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	194
P	222	4	6	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	194
P	223	3	0	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	195
P	223	3	6	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	195
P	223	4	0	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	196
P	223	4	6	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	X	X	X	X	X	X	196
S	224	5	4	2	Sinalização	Buzina	-	Inoperante	Não funcionamento.	X	X	X	X	X	X	197
S	224	5	6	2	Sinalização	Buzina	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	197
S	225	5	0	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	-	Danificado	Deteriorada ou rasgada.	X	X	X	X	X	X	198
S	225	5	1	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	-	Faltando	Ausência da quantidade mínima de dispositivos exigido no balanço dianteiro, traseiro e entre-eixos. Desconformidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	198
S	225	5	6	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	-	NCE	Posicionamento errado e/ou ausência da marca de segurança "APROVADO DENATRAN" gravado no dispositivo.	X	X	X	X	X	X	198
S	226	5	0	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	-	Danificado	Deteriorada ou rasgada.	X	X	X	X	X	X	199
S	226	5	1	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	-	Faltando	Ausência da quantidade mínima de dispositivos exigido na traseira do veículo. Desconformidade com legislação vigente.	X	X	X	X	X	X	199







GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
S	226	5	6	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	-	NCE	Posicionamento errado e/ou ausência da marca de segurança "APROVADO DENATRAN" gravado no dispositivo.	X	X	X	X	X	X	199
T	227	1	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	200
T	227	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	200
T	227	1	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s): rebites, porcas.	X	X	X	X	X	X	200
T	227	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	201
T	227	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	201
T	227	2	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s): rebites, porcas.	X	X	X	X	X	X	201
T	227	3	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	202
T	227	3	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	202
T	227	3	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s): rebites, porcas.	X	X	X	X	X	X	202
T	227	4	0	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	203
T	227	4	1	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	203
T	227	4	8	2	Transmissão e Suspensão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s): rebites, porcas.	X	X	X	X	X	X	203
T	228	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Dianteiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	204
T	228	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Dianteiro	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	204
T	229	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Traseiro	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	205
T	229	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Agregado de Suspensão Traseiro	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	205
T	230	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	206
T	230	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	206
T	230	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	207
T	230	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	207
T	230	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	208
T	230	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	208
T	230	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	209
T	230	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	209
T	231	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Direita	Danificado	Vazamento de fluido, deformação ou guarda- pó danificado ou solto.	X	X	X	X	X	X	210
T	231	1	1	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	210
T	231	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou desgaste na bucha de fixação.	X	X	X	X	X	X	210
T	231	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Esquerda	Danificado	Vazamento de fluido, deformação ou guarda- pó danificado ou solto.	X	X	X	X	X	X	211
T	231	2	1	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	211
T	231	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou desgaste na bucha de fixação.	X	X	X	X	X	X	211
T	231	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Direita	Danificado	Vazamento de fluido, deformação ou guarda- pó danificado ou solto.	X	X	X	X	X	X	212
T	231	3	1	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	212
T	231	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou desgaste na bucha de fixação.	X	X	X	X	X	X	212
T	231	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Esquerda	Danificado	Vazamento de fluido, deformação ou guarda- pó danificado ou solto.	X	X	X	X	X	X	213
T	231	4	1	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	213
T	231	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Amortecedor	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s) ou desgaste na bucha de fixação.	X	X	X	X	X	X	213
T	232	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	214
T	232	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s).	X	X	X	X	X	X	214
T	232	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	215

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	232	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s).	X	X	X	X	X	X	215
T	233	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	216
T	233	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Faltando	Ausência da barra estabilizadora.	X	X	X	X	X	X	216
T	233	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	216
T	233	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s), bucha (s) gasta (s), braço de fixação ausente ou danificado, não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	216
T	234	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	217
T	234	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Faltando	Ausência da barra estabilizadora.	X	X	X	X	X	X	217
T	234	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	217
T	234	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Estabilizadora Traseira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s), fusão da cravagem solta ou bucha gasta.	X	X	X	X	X	X	217
T	235	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	218
T	235	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	218
T	235	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s), fusão da cravagem solta.	X	X	X	X	X	X	218
T	236	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	219
T	236	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	219
T	236	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Barra Tensora Traseira	-	Solto	Elemento(s) de fixação (ões) solto(s), ausente(s), fusão da cravagem solta ou bucha gasta.	X	X	X	X	X	X	219
T	237	1	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	X	X	X	X	X	X	220
T	237	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	220
T	237	1	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade do batente e de espaçador com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	220
T	237	1	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Direita	Solto	Fixação do batente e/ou espaçador.	X	X	X	X	X	X	220
T	237	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	X	X	X	X	X	X	221
T	237	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	221
T	237	2	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade do batente e de espaçador com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	221
T	237	2	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Fixações do batente e de espaçador do feixe de lâminas.	X	X	X	X	X	X	221
T	237	3	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Direita	Danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	X	X	X	X	X	X	222
T	237	3	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	222
T	237	3	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade do batente e do espaçador com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	222
T	237	3	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Direita	Solto	Fixação do batente e de espaçador do feixe de lâminas.	X	X	X	X	X	X	222
T	237	4	0	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	X	X	X	X	X	X	223
T	237	4	1	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	223
T	237	4	6	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade do batente e do espaçador com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	223
T	237	4	8	2	Transmissão e Suspensão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Fixação do batente e de espaçador do feixe de lâminas.	X	X	X	X	X	X	223
T	238	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Cardan	-	Danificado	Trinca ou folga em cruzeta, flange, garfo, luva, ponteira, terminal, corpo do eixo e articulações.	X	X	X	X	X	X	224
T	238	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Cardan	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) de flange, abraçadeira, suporte solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	224
T	239	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Cinta Protetora de Cardan	-	Faltando	Ausência, (mínimo uma cinta para cada segmento) além do posicionamento inadequado, de forma a não impedir a queda ou atingir periféricos próximos.	X	X	X	X	X	X	225

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	239	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Cinta Protetora de Cardan	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	225
T	240	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Eixo Dianteiro	-	Danificado	Trinca ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	241	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Eixo Traseiro	-	Danificado	Trinca ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	242	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	242	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	243	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Dianteira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	244	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Traseira	-	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	245	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade de fixação do amortecedor ou base de sustentação com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	245	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade de fixação do amortecedor ou base de sustentação com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	245	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Traseira Direita	NCE	Desconformidade de fixação do amortecedor ou base de sustentação com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	245	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Elemento de Fixação de Amortecedor	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade de fixação do amortecedor ou base de sustentação com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	
T	246	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Elementos de Fixação de Travessa	-	Solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	X	X	X	X	X	X	
T	247	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	X	X	X	X	X	X	226
T	247	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento de fixação solto, ausente.	X	X	X	X	X	X	226
T	247	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	X	X	X	X	X	X	227
T	247	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento de fixação solto, ausente.	X	X	X	X	X	X	227
T	247	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	X	X	X	X	X	X	228
T	247	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento de fixação solto, ausente.	X	X	X	X	X	X	228
T	247	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	X	X	X	X	X	X	229
T	247	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Espigão do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento de fixação solto, ausente.	X	X	X	X	X	X	229
T	248	1	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Folga	Alinhamento adequado das lâminas do feixe.	X	X	X	X	X	X	230
T	248	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	230
T	248	2	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Folga	Alinhamento adequado das lâminas do feixe.	X	X	X	X	X	X	231
T	248	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	231
T	248	3	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Folga	Alinhamento inadequado das lâminas do feixe.	X	X	X	X	X	X	232
T	248	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	232
T	248	4	2	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Folga	Alinhamento inadequado das lâminas do feixe.	X	X	X	X	X	X	233
T	248	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	233
T	249	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	234
T	249	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	234
T	249	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	234
T	249	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	235
T	249	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	235
T	249	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	235
T	249	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	236
T	249	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	236
T	249	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	236
T	249	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	237
T	249	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	237
T	249	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	237
T	250	5	0	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	-	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	238
T	250	5	1	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	238
T	250	5	8	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	-	Solto	Fixação do guarda-pó (coifa).	X	X	X	X	X	X	238
T	251	1	0	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	239

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	251	1	1	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	239
T	251	2	0	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	X	X	X	X	X	X	240
T	251	2	1	2	Transmissão e Suspensão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	240
T	252	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	252	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	252	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	252	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Lâmina do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	253	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Longarina	-	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	241
T	253	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Longarina	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	241
T	254	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Mancal de Cardan	-	Danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	255	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	Danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	242
T	255	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	242
T	255	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	242
T	255	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	243
T	255	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	243
T	255	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	243
T	255	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	Danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	244
T	255	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	244
T	255	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	244
T	255	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	Danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	245
T	255	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	245
T	255	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Espiral	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	245
T	256	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	Danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	X	X	X	X	X	X	246
T	256	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	246
T	256	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	246
T	256	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	X	X	X	X	X	X	247
T	256	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	247
T	256	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	247
T	256	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Direita	Danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	X	X	X	X	X	X	248
T	256	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Direita	NCE	Conformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	248
T	256	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	248
T	256	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	X	X	X	X	X	X	249
T	256	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	249
T	256	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação.	X	X	X	X	X	X	249
T	257	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	250
T	257	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	250
T	257	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Direita	Solto	Adequada fixação do pino da algema ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	250
T	257	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	251
T	257	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	251
T	257	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Dianteira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino da algema ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	251
T	257	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	252
T	257	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Direita	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	252

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	257	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Direita	Solto	Adequada fixação do pino da algema ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	252
T	257	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	253
T	257	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	253
T	257	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino da Algema	Traseira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino da algema ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	253
T	258	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	254
T	258	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	254
T	258	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Direita	Solto	Adequada fixação do pino do suporte ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	254
T	258	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	255
T	258	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	255
T	258	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Dianteira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino do suporte ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	255
T	258	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	256
T	258	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	256
T	258	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Direita	Solto	Adequada fixação do pino do suporte ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	256
T	258	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	Danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	X	X	X	X	X	X	257
T	258	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	X	X	X	X	X	X	257
T	258	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Pino do Suporte Fixo	Traseira Esquerda	Solto	Adequada fixação do pino do suporte ao olhal da lâmina-mestra e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	257
T	259	1	2	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Folga	Folga axial ou radial entre o corpo de braço da suspensão (bandeja) e o pino esférico da articulação esférica.	X	X	X	X	X	X	258
T	259	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Direita	Solto	Adequada fixação da articulação esférica à manga de eixo e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	258
T	259	2	2	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Folga	Folga axial ou radial entre o corpo de braço da suspensão (bandeja) e o pino esférico da articulação esférica.	X	X	X	X	X	X	259
T	259	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Pivô da Bandeja de Suspensão	Dianteira Esquerda	Solto	Adequada fixação da articulação esférica à manga de eixo e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	X	X	X	X	X	X	259
T	260	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	260
T	260	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	260
T	261	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Traseira	-	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	261
T	261	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Barra Tensora Traseira	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	261
T	262	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	262
T	262	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	262
T	262	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	263
T	262	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	263
T	262	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	264
T	262	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	264
T	262	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	265
T	262	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Espiral	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	265
T	263	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	266
T	263	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	266
T	263	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	267
T	263	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	267

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	263	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	268
T	263	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	268
T	263	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	269
T	263	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte da Mola Pneumática	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s) ou não conforme especificação	X	X	X	X	X	X	269
T	264	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	270
T	264	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	270
T	264	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local	X	X	X	X	X	X	271
T	264	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	271
T	264	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local	X	X	X	X	X	X	272
T	264	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	272
T	264	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local	X	X	X	X	X	X	273
T	264	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte de Amortecedor	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	273
T	265	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, independente da extensão ou local	X	X	X	X	X	X	
T	265	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	265	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	265	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	
T	266	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	274
T	266	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	274
T	266	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	274
T	266	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	275
T	266	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	275
T	266	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	275
T	266	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	276
T	266	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	276
T	266	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	276
T	266	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	277
T	266	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	277
T	266	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	277
T	267	1	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	278
T	267	1	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	278
T	267	1	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	278
T	267	2	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	279
T	267	2	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	279
T	267	2	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Dianteira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	279
T	267	3	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	280
T	267	3	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	280
T	267	3	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Direita	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	280
T	267	4	0	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	X	X	X	X	X	X	281

GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	NÍVEL	GRUPO	COMPONENTE	POSIÇÃO	ESTADO	FORMA DE CONSTATAÇÃO							Agrupamento
										Reg. Com.	Reg. Sel.	Fret.	Esc.	Rto	Lig.	
T	267	4	6	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	NCE	Desconformidade com a especificação do fabricante	X	X	X	X	X	X	281
T	267	4	8	3	Transmissão e Suspensão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	Traseira Esquerda	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	281
T	268	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Danificado	Trincas, deformações (amassados) ou quebra na tampa de proteção ou componente de acoplamento.	X	X	X	X	X	X	282
T	268	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	282
T	268	5	8	3	Transmissão e Suspensão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial ou Componente de Acoplamento da Embreagem / Câmbio	-	Solto	Elemento(s) de fixação(ões) solto(s), ausente(s)	X	X	X	X	X	X	282
T	269	5	0	2	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Danificado	Empenamento, corrosão ou trincas. Trincas que não atinjam 30 mm ou pontos de fixação não serão consideradas.	X	X	X	X	X	X	
T	269	5	1	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Faltando	Ausência.	X	X	X	X	X	X	283
T	269	5	6	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	NCE	Desconformidade de travessas e seus elementos de fixação com a especificação do fabricante. Reparos com solda ou furações não originais deverão estar acompanhadas de laudo técnico emitido por Organismo Acreditado do Inmetro ou similar.	X	X	X	X	X	X	283
T	269	5	7	3	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Quebrado	Trincas ou quebras.	X	X	X	X	X	X	283
T	269	5	8	2	Transmissão e Suspensão	Travessa estrutural do chassi	-	Solto	Folga ou ausência de um ou mais elementos para fixação.	X	X	X	X	X	X	
T	270	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Válvula de Nível Dianteira	-	Danificado	Integridade da válvula, suas fixações e vazamentos.	X	X	X	X	X	X	
T	271	5	0	3	Transmissão e Suspensão	Válvula de Nível Traseira	-	Danificado	Integridade da válvula, suas fixações e vazamentos.	X	X	X	X	X	X	